

DETER PISCINE

DETERGENTE TOGLI CALCARE PER PISCINE

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- soluzione non ionica
Stato fisico	- liquido
Solubilità in acqua	- in ogni rapporto
Colore	- azzurro
pH	- 1 ± 1
Densità	- $1,035 \pm 0,02$ g/ml

IMPIEGO

Prodotto formulato con acidi inorganici e tensioattivi, specifico per la detergenza e la disincrostazione dei bordi e delle pareti delle vasche delle piscine. **DETER PISCINE** rimuove residui di origine inorganica, incrostazioni calcaree, macchie di ruggine, unti, residui di creme e abbronzanti ecc. Con la sua formula idrorepellente e igienizzante, il prodotto si rende utile anche nella pulizia di superfici piastrellate, rubinetterie, sanitari ecc. dei locali doccia e wc.

MODALITÀ D'USO

Aprire il dispositivo di chiusura del getto. Irrorare ripetutamente il prodotto sulla superficie lasciandolo agire il tempo necessario, quindi risciacquare. Su sporchi tenaci aiutarsi con spugna o spazzola.

ATTENZIONE:

Non utilizzare su superfici surriscaldate, verniciate, zincate, smaltate, pietra naturale, decorazioni, tinte in genere, alluminio e rame. In ogni caso testare la compatibilità del prodotto con la superficie su una zona ristretta e poco visibile. Non lasciare asciugare il prodotto sulla superficie prima del risciacquo.

FORMATI DISPONIBILI

Art. 180905 ml 750 spray no-gas

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. Nel caso di uso improprio del prodotto e l'inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.