

# DETER TENDAGGI

## PULITORE ENERGICO PER TELI PARASOLE DA ESTERNO

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

Classificazione chimica	- soluzione non ionico, cationica
Stato fisico	- liquido
Solubilità in acqua	- in ogni rapporto
Colore	- verde tenue
pH	- $13 \pm 1$
Densità	- $1,058 \pm 0,02$ g/ml

### IMPIEGO

Prodotto specifico per la pulizia di teli parasole da esterno. **DETER TENDAGGI** scioglie efficacemente lo sporco accumulatosi nel tempo come: smog, escrementi, polvere, unti, resine, grasso ecc. Ideale per tutte le superfici telonate e relativi supporti tipo: pensiline, ombrelloni, gazebo, sedie ecc. Il suo potere schiumogeno lo rende ideale anche per le superfici verticali; infatti la sua schiuma non cola subito e agisce in profondità.

### MODALITÀ D'USO

Aprire il dispositivo di chiusura del getto. Irrorare uniformemente e abbondantemente il prodotto sulla superficie, attendere il tempo necessario, quindi risciacquare. Per sporchi tenaci servirsi di una spazzola oppure di una spugna.

### ATTENZIONE:

Si consiglia di testare la compatibilità del prodotto su una piccola parte non visibile della superficie da trattare. Non far asciugare **DETER TENDAGGI** prima del risciacquo. Non operare su superfici surriscaldate.

### FORMATI DISPONIBILI

**Art. 180906 ml 750**

Per le indicazioni di pericolo e i consigli di prudenza consultare la specifica scheda di sicurezza.

*Le informazioni sopra contenute si basano su test effettuati, esperienze acquisite e documentazioni attuali. Nel caso di uso improprio del prodotto e l'inosservanza delle necessarie precauzioni, i dati riportati non costituiscono garanzia e non comportano responsabilità legali.*